

Стандартный пульт управления светом Studio 24 , управление светом сосредоточено в одном месте.




Лобовой, верхний, контровой свет: равномерно развешанные световые приборы типа:
25шт.



3шт.







**400W UV
PANORAMIC**





Блок силовой
ФАВОРИТ

1 2 3 4 5 6



3

- 12 каналов
- Группировка каналов для ручного управления

- Ошибка DMX
- Управление DMX512 с оптической развязкой
- Встроенный терминатор
- Локальная адресация
- Выбор диапазонов регулирования и регулировочные характеристики для каждого канала
- Встроенный тест нагрузки
- Дроссели в цепях нагрузки
- Контроль сетевого напряжения



Отмена

Выбор

ПРОТОН

7 8 9 10 11 12



A B C
220/380 В 50 Гц

Внимание!
Без заземления
не включать!

Блок силовой
Фаворит

1 2 3 4 5 6



- Прием DMX
- Ошибка DMX
- ОБДУВ

ОТМЕНА

A B C



11Д12-25 DMX512

ПРОТОН

7 8 9 10 11 12



Блок силовой
Фаворит

1 2 3 4 5 6



- Прием DMX
- Ошибка DMX
- ОБДУВ

ОТМЕНА

A B C



11Д12-25 DMX512

ПРОТОН

7 8 9 10 11 12







4шт.

